

Werksreset Fritz!Box 6360 / 6340

(1/3)

Einstellungen sichern

1. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf.
2. Falls Sie den Zugriff auf die Benutzeroberfläche über ein Kennwort gesichert haben: Geben Sie das Kennwort ein und klicken Sie auf „Anmelden“.
3. Klicken Sie auf „System“, dann auf „Sicherheit“.

FRITZ! FRITZ!Box 6360

Rouven | FRITZ!Box | FRITZ!NAS | MyFRITZ! | ?

Übersicht
Internet
Telefonie
Heimnetz
WLAN
DECT
System

Ereignisse
Diagnose
Energiemonitor
Push Service
Tasten und LEDs
FRITZ!Box-Benutzer
Sicherheit

Sicherung

Sichern Wiederherstellen Neustart Werkseinstellungen

Hier können Sie alle Einstellungen, die Sie in der FRITZ!Box vorgenommen haben, in einer Sicherungsdatei speichern. Die Einstellungen können in dieser FRITZ!Box oder in einer FRITZ!Box des gleichen Typs vollständig wiederhergestellt werden. In eine FRITZ!Box anderen Typs können ausgewählte Einstellungen aus der Sicherungsdatei übernommen werden.

Einstellungen sichern

Schützen Sie die Sicherungsdatei mit einem Kennwort.

Kennwort

Hinweis:

Sollen die Einstellungen in derselben FRITZ!Box wiederhergestellt werden, ist kein Kennwort nötig. Wenn Sie die Einstellungen in eine andere FRITZ!Box übernehmen möchten, müssen Sie ein Kennwort vergeben.

Sichern Hilfe

Ansicht: Erweitert | Inhalt | Handbuch | Tipps&Tricks | Newsletter | avm.de

Abb. 1

4. Tragen Sie in dem Eingabefeld „Kennwort“ ein Kennwort Ihrer Wahl ein (**Zwingend erforderlich**).
5. Klicken Sie auf „Sichern“ und speichern Sie die Datei „FRITZ.Box [...] export“ in einem beliebigen Verzeichnis auf Ihrem Computer.



kabel bw

Werksreset Fritz!Box 6360 / 6340

(2/3)

FRITZ!Box auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Klicken Sie auf „System“ und dann auf „Sicherheit“.
2. Wechseln Sie auf die Registerkarte „Werkseinstellungen“ und klicken Sie auf „Werkseinstellungen laden“.



The screenshot shows the FRITZ!Box 6360 web interface. At the top, there is a blue header with the FRITZ! logo and the text 'FRITZ!Box 6360'. Below the header, there is a navigation bar with 'Rouven' and several links: 'FRITZ!Box', 'FRITZ!NAS', 'MyFRITZ!', and a help icon. On the left side, there is a sidebar menu with categories: 'Übersicht', 'Internet', 'Telefonie', 'Heimnetz', 'WLAN', 'DECT', and 'System'. Under 'System', there are links for 'Ereignisse', 'Diagnose', 'Energemonitor', 'Push Service', 'Tasten und LEDs', 'FRITZ!Box-Benutzer', and 'Sicherheit'. The main content area is titled 'Sicherheit' and has four tabs: 'Sichern', 'Wiederherstellen', 'Neustart', and 'Werkseinstellungen'. The 'Werkseinstellungen' tab is active. Below the tabs, there is a text box that says 'Klicken Sie hier, wenn Sie die FRITZ!Box auf die Werkseinstellungen zurücksetzen wollen.' followed by an 'Achtung:' section with two bullet points: '• Alle Einstellungen, die Sie in der FRITZ!Box vorgenommen haben, werden dabei gelöscht. Deshalb empfehlen wir, vor dem Zurücksetzen eine Sicherungsdatei zu erstellen.' and '• Wenn Sie einen individuellen WLAN-Netzwerkschlüssel oder eine individuelle IP-Konfiguration benutzen, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Computers anpassen, um nach dem Zurücksetzen wieder auf die FRITZ!Box zugreifen zu können.' At the bottom right of the main content area, there are two buttons: 'Werkseinstellungen laden' and 'Hilfe'. At the bottom of the page, there is a footer with the text 'Ansicht: Erweitert | Inhalt | Handbuch | Tipps&Tricks | Newsletter | avm.de'.

3. Beantworten Sie die Frage „Sollen die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden?“ mit „OK“.



kabel bw

Werksreset Fritz!Box 6360 / 6340

(3/3)

Einstellungen wiederherstellen

1. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf.
2. Geben Sie kein Kennwort ein (Haken rausnehmen) und klicken auf „Anmelden“.
3. Klicken Sie auf „System“, dann auf „Sicherung“.

FRITZ! FRITZ!Box 6360

Rouven | FRITZ!Box | FRITZ!NAS | MyFRITZ! | ?

Übersicht
Internet
Telefonie
Heimnetz
WLAN
DECT
System
Ereignisse
Diagnose
Energiemonitor
Push Service
Tasten und LEDs
FRITZ!Box-Benutzer
Sicherung

Sicherung

Sichern Wiederherstellen Neustart Werkseinstellungen

Die Einstellungen aus einer Sicherungsdatei, die Sie in dieser oder in einer anderen FRITZ!Box erstellt haben, können Sie hier wiederherstellen. Beachten Sie bitte, dass die aktuellen Einstellungen der FRITZ!Box beim Einlesen der Sicherungsdatei überschrieben werden.

Wiederherstellungsart

- aus dieser FRITZ!Box oder einer FRITZ!Box desselben Modells
Wenn die Sicherungsdatei in dieser FRITZ!Box oder einer FRITZ!Box desselben Modells erstellt wurde, können Sie mit dieser Option die komplette Sicherung wiederherstellen.
- aus einer FRITZ!Box eines anderen Modells
Falls die Sicherungsdatei in einer FRITZ!Box eines anderen Modells erstellt wurde, können Sie einige ausgewählte Einstellungen in Ihre FRITZ!Box übernehmen.

Sicherungsdatei

Geben Sie das Kennwort und die Datei an, aus der die FRITZ!Box-Einstellungen wiederhergestellt werden sollen:

Kennwort

Hinweis:
Nach dem Wiederherstellen der Einstellungen wird die FRITZ!Box neu gestartet.

Ansicht: Erweitert | Inhalt | Handbuch | Tipps&Tricks | Newsletter | avm.de

4. Wechseln Sie auf die Registerkarte „Wiederherstellen“.
5. Wählen Sie die Wiederherstellungsart “ aus einer FRITZ!Box eines anderen Modells“ aus.
6. Tragen Sie ihr vorher vergebenes Kennwort im Feld „Kennwort“ ein und drücken auf „Durchsuchen“.
7. Wählen Sie die Datei „FRITZ.Box[...].export“ aus, die Sie wiederherstellen möchten.
8. Klicken Sie auf „Wiederherstellen“ und bestätigen Sie mit „OK“.
9. Wählen in der darauf folgenden Box die Punkte aus, welche Sie wiederherstellen möchten.



kabel bw