

TV-Codes für Ihren HD Recorder



Programmierung der Fernbedienung.


Sind Sie es leid, ständig zur falschen Fernbedienung zu greifen? Ersparen Sie sich den lästigen Wechsel zwischen den TV- und HD Recorder-Fernbedienungen und steuern Sie beides mit einer. Konfigurieren Sie hierzu die HD Recorder-Fernbedienung von Unitymedia in nur wenigen Schritten:



1. Schalten Sie Ihren Fernseher und den HD Recorder ein.
2. Ermitteln Sie den dreistelligen Geräte-Code, indem Sie in der Gerätehersteller-Liste (auf den Folgeseiten) die Marke Ihres TV-Gerätes suchen. Sollte Ihr Hersteller nicht in der Liste enthalten sein, so finden Sie eine aktuelle und vollständige Liste aller TV-Gerätehersteller auf der Internetseite von Unitymedia (www.unitymedia.de).
3. Halten Sie die **TV/Box**-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED-Leuchte auf Ihrer Fernbedienung zweimal aufblinkt.
4. Geben Sie nun zügig die Ziffern „003“ ein.
 - Die LED-Leuchte blinkt 2 x. ➔ Der Code wurde erkannt.
 - Die LED-Leuchte leuchtet 2 Sekunden lang auf. ➔ Der eingegebene Code konnte nicht erkannt werden. Versuchen Sie es erneut.

5. Geben Sie nun zügig den zuvor ermittelten vierstelligen Geräte-Code ein und starten Sie den automatischen Konfigurations-Suchlauf.

- Die LED-Leuchte blinkt 2 x. ➔ Der Geräte-Code wurde erkannt und der Suchlauf startet.

- Die LED-Leuchte leuchtet 2 Sekunden lang auf. ➔ Der eingegebene Code konnte nicht erkannt werden. Versuchen Sie es erneut.

6. Richten Sie die Fernbedienung nun auf den Fernseher und halten Sie die -Taste so lange gedrückt, bis sich Ihr Fernseher ausschaltet. Bitte beachten Sie, dass der Suchlauf abgebrochen wird, sobald die Fernbedienung länger als 10 Sekunden nicht betätigt wird.

7. Sobald sich Ihr Fernseher ausschaltet, wurde eine passende Konfiguration gefunden. Lösen Sie nun den Finger von der -Taste und drücken Sie die -Taste, um die gefundene Konfiguration zu speichern.

- Die LED-Leuchte blinkt 2 x. ➔ Speicherung war erfolgreich.

8. Testen Sie, ob alle gewünschten TV-Funktionen mit der gefundenen Konfiguration über die Fernbedienung steuerbar sind:

					
Power	Lautstärke	Stumm	AV	Programm	Zifferntasten von 0 bis 9

Bitte beachten Sie, dass einige der gefundenen Konfigurationen nur teilweise mit Ihrem TV-Gerät kompatibel sein können und dadurch nur ein Teil der TV-Funktionen über die Fernbedienung steuerbar ist. Setzen Sie in diesen Fällen den Suchlauf fort (Schritte 3 – 8), um eine optimale Konfiguration zu finden.

Sollte der Hersteller Ihres TV-Gerätes nicht in nachstehender Liste aufgeführt sein, verwenden Sie bitte den Code 242.

A	208 Beon	110 Dalco
239 A.R.Systems	160 Best	217 Dantax
165 Accent	204 Bestar	239 Dawa
207 Action	190 Blackstripe	150 Daytron
208 Admiral	195 Blaupunkt	205 Dce
239 Adyson	194 Blue Sky	157 De Graaf
194 Aeg	224 Bosch	185 Deca
239 Aim	116 Boxford	182 Decca
100 Aiostay	210 Brandt	165 Desmet
161 Aiwa	210 Brandt Electronique	185 Diboss
218 Akai	122 Braun	101 Digiloc
121 Akira	176 Brionvega	175 Digital
217 Akura	190 Brockwood	165 Dixi
230 Alba	190 Broksonic	154 Dmtech
146 Albiral	160 Bruns	236 Dual
131 Allorgan	188 Bsr	173 Dumont
208 Allstar	187 Bush	175 Durabrand
175 Altus	C	190 Dynatech
172 Amstrad	190 Cample	E
239 Anglo	207 Capehart	226 Ecron
239 Anitech	224 Capsonic	230 Edison
239 Ansonic	176 Carrefour	181 Elbe
114 Aoc	209 Casio	168 Elbit
210 Arc En Ciel	169 Century	169 Elcit
177 Arcelik	204 Cge	150 Electrohome
194 Arctic	115 Cgm	145 Elekta
220 Arena	172 Cie	167 Elektronika
170 Aristona	198 Cimline	239 Elemis
239 Art Tech	185 Cinex	224 Elin
151 Asa	190 Circuit City	212 Elite
176 Asberg	190 Citizen	123 Elmak
226 Astra	204 Clarivox	130 Elman
217 Asuka	230 Clatronic	226 Elta
172 Atlantic	239 Colortyme	128 E-Max
217 Audiosonic	165 Computron	230 Emerson
131 Autovox	208 Condor	170 Erres
165 Awa	207 Conic	165 Esc
115 Axxion	162 Conrac	165 Etron
B	145 Contec	220 Euroline
165 Bang & Olufsen	194 Continental	224 Euroman
194 Basic Line	147 Continental Edison	194 Europa
176 Bauer	204 Crosley	204 Europhon
213 Baur	177 Crosswood	132 Expert
203 Bec	226 Crown	F
203 Becrese	239 Crystal	205 Fenner
177 Beko	206 Cs Electronics	237 Ferguson
190 Bell & Howell	190 Curtis	165 Fidelis
207 Benchmark-	D	203 Fidelity
Beaumarck	236 Daewoo	134 Finlandia

225 Finlux	110 Dalco	225 Finlux
205 First Line	217 Dantax	205 First Line
203 Fisher	239 Dawa	203 Fisher
128 Force	150 Daytron	128 Force
176 Formenti	205 Dce	176 Formenti
190 Fortress	157 De Graaf	190 Fortress
239 Frontech	185 Deca	239 Frontech
162 Fujitsu	182 Decca	162 Fujitsu
172 Fujitsu General	165 Desmet	172 Fujitsu General
226 Funai	185 Diboss	226 Funai
G	101 Digiloc	G
208 Galaxis	175 Digital	208 Galaxis
208 Galaxy	165 Dixi	208 Galaxy
165 Gbc	154 Dmtech	165 Gbc
203 Gec	236 Dual	203 Gec
206 Geloso	173 Dumont	206 Geloso
110 General	175 Durabrand	110 General
239 Genexxa	190 Dynatech	239 Genexxa
117 Gericom	E	117 Gericom
161 Gitem	226 Ecron	161 Gitem
208 Gmg	230 Edison	208 Gmg
239 Goldhand	181 Elbe	239 Goldhand
207 Goldstar	168 Elbit	207 Goldstar
220 Goodmans	169 Elcit	220 Goodmans
160 Gorenje	150 Electrohome	160 Gorenje
239 Gpm	145 Elekta	239 Gpm
239 Gradin	167 Elektronika	239 Gradin
175 Graetz	239 Elemis	175 Graetz
185 Gran Prix	224 Elin	185 Gran Prix
219 Granada	212 Elite	219 Granada
179 Grandin	123 Elmak	179 Grandin
165 Grenadier	130 Elman	165 Grenadier
204 Gronic	226 Elta	204 Gronic
231 Grundig	128 E-Max	231 Grundig
208 Gtt	230 Emerson	208 Gtt
H	170 Erres	H
140 Haier	165 Esc	140 Haier
190 Hallmark	165 Etron	190 Hallmark
188 Hanseatic	220 Euroline	188 Hanseatic
165 Hantarex	224 Euroman	165 Hantarex
190 Harley Davidson	194 Europa	190 Harley Davidson
190 Harrad	204 Europhon	190 Harrad
190 Harvard	132 Expert	190 Harvard
220 Hb Ingelen	F	220 Hb Ingelen
217 Hcm	205 Fenner	217 Hcm
210 Hifivox	237 Ferguson	210 Hifivox
239 Hinari	165 Fidelis	239 Hinari
218 Hisawa	203 Fidelity	218 Hisawa
102 Hisense	134 Finlandia	102 Hisense

240 Hitachi	190 Ktv	149 Mivar
116 Home Electronics	239 Kuasho	190 Motorola
226 Horizont	203 Kuba	190 Mtc
239 Hornyphon	203 Kuba Electronic	137 Multichoice
135 Humax	160 Körting	239 Multitech
169 Hyper	L	151 Murphy
190 Hypson	158 Lavis	N
186 Hyundai	165 Legend	239 Nec
220 Höher	217 Lenco	211 Neckermann
I	208 Lenoir	167 Nei
188 Ibervisao	133 Leyco	117 Neovia
169 Ice	209 Lg	165 Newtech
190 Ima	239 Liesenkötter	212 Nikkai
226 Imperial	217 Lifetec	179 Nikkei
163 Infratex	190 Linitron	119 Nikko
175 Ingelen	150 Lloyd	115 Noblex
208 Inno Hit	166 Loewe	173 Nobliko
206 Interbuy	239 Logik	210 Nogamatic
161 Interdiscount	172 Luma	233 Nokia
213 Interfunk	155 Lumatron	183 Nordmende
206 Intervision	230 Lux-May	105 Northern Star
208 Irradio	214 Luxor	224 Nova
230 Iskra	190 Lxi	165 Novatronic
169 Ist	M	O
239 Isukai	180 M Electronics	180 Oceanic
169 Its	209 Magasin	118 Okano
191 Itt	208 Magnadyne	177 Oki
224 Itv	204 Magnafon	169 Onceas
J	190 Magnasonic	139 Onkyo
103 Jacson	152 Magnavox	169 Onwa
239 Jetpoint	212 Magnum	114 Opera
230 Jrc	230 Manesth	168 Orava
239 Jvc	158 Marantz	229 Orion
K	217 Mark	212 Osaki
239 Kaiser	185 Mascom	212 Otake
239 Kaisui	175 Matrix	126 Otava
190 Kambrook	199 Matsui	222 Others
132 Kapsch	226 Maxwell	232 Otto Versand
167 Karcher	152 Mediator	106 Ovp
198 Kendo	236 Medion	P
104 Kenmark	153 Melectronic	183 Pacific
172 Kennedy	190 Memorex	119 Pael
141 Kenwood	207 Memphis	179 Palladium
124 Keymat	165 Mercury	169 Panama
162 Klh	200 Metz	201 Panasonic
181 Kneissel	148 Minerva	153 Panavision
146 Kolster	194 Mirage	147 Pathe Marconi
136 Konka	125 Mirai	190 Pce/Pec
204 Korpel	174 Mitsubishi	129 Peacock

190 Penney	149 Mivar	190 Penney
204 Philco	190 Motorola	204 Philco
238 Philips	190 Mtc	238 Philips
175 Phocus	137 Multichoice	175 Phocus
152 Phonola	239 Multitech	152 Phonola
192 Pioneer	151 Murphy	192 Pioneer
169 Plantron	N	169 Plantron
177 Playsonic	239 Nec	177 Playsonic
195 Policom	211 Neckermann	195 Policom
239 Portland	167 Nei	239 Portland
179 Powerpoint	117 Neovia	179 Powerpoint
173 Prandoni Prince	165 Newtech	173 Prandoni Prince
190 Prima	212 Nikkai	190 Prima
212 Princess	179 Nikkei	212 Princess
194 Pringston	119 Nikko	194 Pringston
215 Prinz	115 Noblex	215 Prinz
224 Proelco	173 Nobliko	224 Proelco
239 Profex	210 Nogamatic	239 Profex
185 Profilo	233 Nokia	185 Profilo
208 Profitronic	183 Nordmende	208 Profitronic
236 Proline	105 Northern Star	236 Proline
175 Prosonic	224 Nova	175 Prosonic
169 Protec	165 Novatronic	169 Protec
205 Protech	O	205 Protech
190 Proton	180 Oceanic	190 Proton
205 Provision	118 Okano	205 Provision
207 Pulser	177 Oki	207 Pulser
170 Pye	169 Onceas	170 Pye
Q	139 Onkyo	Q
171 Quadro	169 Onwa	171 Quadro
169 Quasar	114 Opera	169 Quasar
241 Quelle	168 Orava	241 Quelle
R	229 Orion	R
190 Radio Shack	212 Osaki	190 Radio Shack
170 Radiola	212 Otake	170 Radiola
204 Radiomarelli	126 Otava	204 Radiomarelli
224 Radiotone	222 Others	224 Radiotone
151 Rank	232 Otto Versand	151 Rank
120 RCA	106 Ovp	120 RCA
239 Recor	P	239 Recor
167 Record	183 Pacific	167 Record
185 Red Star	119 Pael	185 Red Star
194 Regal	179 Palladium	194 Regal
176 Revox	169 Panama	176 Revox
162 Rex	201 Panasonic	162 Rex
160 Rft	153 Panavision	160 Rft
206 Roadstar	147 Pathe Marconi	206 Roadstar
217 Royal	190 Pce/Pec	217 Royal
194 Royal Nec	129 Peacock	194 Royal Nec

S	208 Starlite	190 Tosonic
202 Saba	162 Stern	239 Towada
111 Sagem	145 Strato	208 Trc
239 Saisho	212 Sunkai	239 Triad
194 Saivod	165 Sunwood	198 Triax
239 Sakio	165 Supertech	158 Trilux
196 Salora	164 Swisstec	112 Triumph
173 Sambers	190 Symphonic	186 TWF
228 Samsung	T	U
239 Sansui	148 Talent	168 Uher
215 Sanyo	138 Tandberg	169 Ultravox
152 Sbr	165 Tandy	210 Uma
179 Schaub Lorenz	150 Tashiko	224 Unimor
235 Schneider	182 Tatung	220 United
236 Scientific Labs	175 Tcm	224 Universum
142 Scott	208 Teak	169 Univox
230 Seg	172 Tec	169 Uranya
198 Seleco	230 Techline	V
179 Sencor	159 Technica	165 Vanguard
139 Sentra	161 Technics	165 Veco
184 Sharp	239 Techniland	156 Vente
167 Shivaki	144 Technisat	171 Vestel
169 Siarem	165 Technol	165 Vexa
118 Sicatel	159 Techwood	128 Videoseven
148 Sice	190 Tecnimagen	157 Videoton
197 Siemens	208 Tecnison	108 ViewSonic
190 Siera	165 Tedalex	206 Vision
152 Sierra	165 Teknant	212 Voxson
160 Siesta	207 Tekon	W
239 Silma	227 Teleavia	157 Waltham
185 Silva Schneider	223 Telefunken	206 Watson
139 Silver	213 Telerent	173 Watradio
176 Singer	148 Teleservice	203 Wega
193 Sinudyne	167 Telestar	208 Wegavox
127 Sky	239 Teletech	194 Welltech
194 Sogo	132 Teleton	154 Welstar
203 Sonitron	185 Teleview	109 Whirlpool
128 SONiX	185 Telra	168 White Westinghouse
239 Sonoko	178 Tensai	154 Windsor
180 Sonolor	212 Tesla	165 Winston
204 Sontec	186 Tevion	129 World Of Vision
221 Sony	207 Thomas	165 Worldview
107 SOS Remotes	227 Thomson	Y
146 Sound & Vision	234 Thorn	113 Yamaha
175 Soundcolor	189 Thorn-Ferguson	217 Yoko
190 Soundesign	133 Tokai	203 York
239 Spectrician	120 Tokyo	Z
206 Standard	Seite 6 von 6	130 Zanela
143 Star	216 Toshiba	132 Zanussi

208 Starlite	190 Tosonic
162 Stern	239 Towada
145 Strato	208 Trc
212 Sunkai	239 Triad
165 Sunwood	198 Triax
165 Supertech	158 Trilux
164 Swisstec	112 Triumph
190 Symphonic	186 TWF
T	U
148 Talent	168 Uher
138 Tandberg	169 Ultravox
165 Tandy	210 Uma
150 Tashiko	224 Unimor
182 Tatung	220 United
175 Tcm	224 Universum
208 Teak	169 Univox
172 Tec	169 Uranya
230 Techline	V
159 Technica	165 Vanguard
161 Technics	165 Veco
239 Techniland	156 Vente
144 Technisat	171 Vestel
165 Technol	165 Vexa
159 Techwood	128 Videoseven
190 Tecnimagen	157 Videoton
208 Tecnison	108 ViewSonic
165 Tedalex	206 Vision
165 Teknant	212 Voxson
207 Tekon	W
227 Teleavia	157 Waltham
223 Telefunken	206 Watson
213 Telerent	173 Watradio
148 Teleservice	203 Wega
167 Telestar	208 Wegavox
239 Teletech	194 Welltech
132 Teleton	154 Welstar
185 Televue	109 Whirlpool
185 Telra	168 White Westinghouse
178 Tensai	154 Windsor
212 Tesla	165 Winston
186 Tevion	129 World Of Vision
207 Thomas	165 Worldview
227 Thomson	Y
234 Thorn	113 Yamaha
189 Thorn-Ferguson	217 Yoko
133 Tokai	203 York
120 Tokyo	Z
Seite 6 von 6	130 Zanela
216 Toshiba	132 Zanussi

Sollte der Hersteller Ihres TV-Gerätes nicht in dieser Liste aufgeführt sein, verwenden Sie bitte den Code 242.